

A campanha DNI 6396 de alta tecnologia pode ser instalada facilmente em alguns minutos, sem a necessidade de se passar fios ou quebrar paredes para instalação de conduítes. Funciona por ondas de rádio, podendo chegar até 50m em áreas livres. Quando existirem obstáculos tais como: paredes, lajes, portas, etc, o alcance diminuirá conforme a interferência. A maior vantagem desta campanha é que seu acionador (transmissor) deve ficar dentro de uma caixa 4 x 2"(*), ligado a um acionador de campanha convencional, (não inclusa) o que dificulta que seja furtado ou danificado.

(*) Antes de instalar, certifique-se de que a caixa 4 x 2" seja de plástico. Não instale o acionador em caixas metálicas.

É aconselhável ter conhecimentos básicos de eletricidade para efetuar a instalação desse produto.

Instalando as pilhas / baterias

1. Abra o compartimento na parte traseira da campanha e instale 3 pilhas alcalinas tamanho AA (não inclusas) na posição correta, observando o desenho no fundo do compartimento.
2. Com o auxílio de uma ferramenta chata, abra com cuidado a tampa do acionador e retire o plástico que impede que a bateria descarregue ou funcione indevidamente.

Instalando o acionador

1. Desligue a chave geral ou o disjuntor correspondente à campanha, remova o espelho da caixa 4 x 2";

Especificações

Alimentação: 3 pilhas de 1,5V tipo AA **alcalinas** (não inclusas).

Acionador - 1 bateria de 12V tipo A23 alcalina (inclusa)

CUIDADO! Retire o plástico protetor da bateria **antes** de usar o acionador.

Dni

Baixe o App do catálogo.

dni.com.br

@grupodni



ACESSE O SITE



ATENÇÃO:
Contém Bateria
Descartar apenas
em local apropriado

Importado e distribuído por DANI Condutores Elétricos Ltda -
Rua Maestro Gabriel Migliori, 166 - São Paulo - SP - Brasil
CEP.: 02712-140 - SAC.: (11) 3933-2120 - CNPJ: 63.023.006/0001-02 -
Validade indeterminada - Fabricada na China

- Desligue os dois fios do botão da campanha convencional e isole-os com fita, deixando-os dobrados dentro da caixa, desativados;
- Ligue os fios do acionador aos dois pólos do acionador de uma campanha convencional, coloque o conjunto dentro da caixa e recolque o espelho.
- Ligue a chave geral ou o disjuntor e teste o funcionamento

Instalando a Campanha

1. Após a instalação do acionador, ligue a chave geral ou o disjuntor, leve a campanha a diversos aposentos da sua casa para determinar a recepção em cada local e localizar o melhor ponto para fixá-la na parede, caso não deseje usá-la no modo portátil. Escolha o som que desejar, alternando a posição (1 ou 2) da chave na parte de trás da campanha;
2. Depois de escolhido o melhor lugar, fixe a campanha na parede, utilizando parafuso e bucha (não inclusos).

Recomendações:

- Não instale a campanha ou o acionador sobre ou muito próximos de chapas e grades metálicas, pois isto reduz o alcance do aparelho.
- Não instale o acionador em caixas 4 x 2" feitas de ferro, o que impede a propagação das ondas de rádio, prejudicando drasticamente ou mesmo impedindo o funcionamento.
- Caso ocorra este problema, haverá necessidade de se substituir a caixa de ferro por uma de plástico.
- Não instale a campanha ou o acionador expostos à chuva.
- Características de materiais e técnicas utilizados na construção civil podem dificultar a propagação das ondas de rádio em determinados pontos da habitação. O deslocamento da campanha dentro do ambiente desde poucos centímetros até 1 ou 2 metros, é a solução normalmente adotada.
- Quando perceber redução do alcance do acionador, troque a bateria (A23)
- Não utilize pilhas e baterias recarregáveis



**Acionador homologado
com identificação
no produto**