

Anti-assalto

IMPORTANTE:

Este módulo é um sistema de corte automático da corrente elétrica do veículo para ser utilizado como Anti-assalto e efetua corte positivo ou negativo. Como qualquer acessório, o Anti-assalto **DNI 1205** altera a originalidade do veículo. Lembre-se de que a utilização e instalação do bloqueador é de **responsabilidade exclusiva do proprietário do veículo. O módulo DNI 1205 só inicia o processo de bloqueio quando a porta que possui o interruptor é/ou está fechada e a ignição é/ou está ligada.** Caso o veículo seja desligado, estando o motorista ainda no seu interior e com as portas fechadas, em um período de até 90 segundos não será necessário o acionamento do botão "reset".

ATIVAR / DESATIVAR O SISTEMA:

Após finalizar a instalação, reconectar a bateria ou ligar a chave geral, o veículo estará bloqueado e o módulo em modo STANDBY. Pressione o botão "reset" para que o módulo fique completamente ATIVO e execute as suas funções normalmente.

Caso ocorram anomalias no sistema, DESATIVE-O desligando a chave geral. Nesta condição, o veículo estará sempre desbloqueado. Quando a chave geral for ligada novamente, o módulo estará em modo STANDBY e o veículo bloqueado. Portanto, repita os procedimentos de ativação para que o módulo fique completamente ATIVO. Esta mesma condição se dará caso a alimentação do módulo (já instalado) seja desligada e ligada novamente.

VEÍCULO ESTACIONADO:

Ao entrar no veículo, feche todas as portas, ligue a chave de contato e pressione o botão "reset" em no máximo 60 segundos. Caso o botão "reset" não seja pressionado nesse período, a corrente elétrica do veículo será bloqueada.

VEÍCULO EM FUNCIONAMENTO:

Com o veículo ligado e as portas fechadas, ele mantém-se desbloqueado e permanecerá assim mesmo com a abertura de qualquer uma das portas. Após fechar-se a porta que possui o interruptor, caso o botão "reset" não seja pressionado (o que deve ser feito sempre com todas as portas fechadas), decorrido um período de 60 segundos a corrente elétrica do veículo será bloqueada.

DESBLOQUEIO DO VEÍCULO:

Para desbloquear o veículo, feche todas as portas, ligue a chave de contato e aperte o botão "reset" por pelo menos 1 segundo.

Se o veículo possuir sistema de injeção eletrônica, ligue o módulo Anti-assalto DNI 1205 no relé auxiliar da bomba de combustível.

A utilização do módulo Anti-assalto DNI 1205 não elimina todos os riscos que o seu veículo está sujeito. Portanto, não nos responsabilizamos por eventuais transtornos.

