

# DNI 6395



## CAMPAINHA SEM FIO DIGITAL COM 2 ACIONADORES

**Um SOM DIFERENTE para cada acionador**

**Use para:**

- **Diferenciar o toque de portas ou locais diferentes;**
- **Auxiliar pessoas enfermas, etc.**

### **Apresentação:**

Esta campainha de alta tecnologia pode ser instalada facilmente em alguns minutos, sem a necessidade de se passar fios ou quebrar paredes para passar conduítes. Basta instalar três pilhas alcalinas na campainha e começar a usar. Funciona por ondas de rádio, podendo chegar até 50m em áreas livres. Quando existirem obstáculos tais como: paredes, lajes, portas, etc, o alcance diminuirá conforme a interferência.

Além do uso como campainha convencional, você também poderá usá-la para:

- Avisar quem está em casa para abrir o portão quando você estiver chegando de carro.
- Chamar pessoas na cozinha;
- Pessoas enfermas pedirem ajuda;
- Comunicação chefe-secretária;

### **Como instalar:**

#### **- Campainha**

Retire a tampa do compartimento de pilhas na parte traseira do módulo campainha. Coloque três pilhas alcalinas tipo "AA" (não inclusas) no compartimento, observando a polaridade.

#### **- Acionadores**

Abra as tampas traseiras dos acionadores (inserindo uma pequena chave), **retire o plástico**, de cada acionador. Determine em que locais da sua casa você vai instalar os acionadores, fazendo um teste de funcionamento antes da fixação.

**OBS.: Cada interruptor faz a campainha tocar produzindo um som diferente ( Ding-Dong ou Musical ).**

### **Fixando os Acionadores com fita adesiva dupla-face:**

Certifique-se que a superfície que receberá a fita adesiva esteja seca, limpa e desengordurada. Aplique a fita na parte traseira do acionador, retire o papel protetor e fixe o acionador na posição desejada.

### **Fixando a campainha com parafuso:**

Desparafuse a tampa traseira da campainha e utilize-a como gabarito para marcar o furo. Em seguida, fure a parede, insira a bucha e o parafuso ( não inclusos ). Parafuse a tampa traseira na campainha e fixe-a na parede

### **Teste o funcionamento antes da fixação.**

### **Recomendações:**

- Não instale a campainha ou os acionadores sobre chapas metálicas ou grades pois isso reduzirá ou até mesmo inibirá o funcionamento do aparelho.
- Não instale os acionadores em locais sem proteção contra intempéries - ( sol, chuva ).
- Quando houver redução no alcance dos módulos, verifique as pilhas e a bateria dos dois acionadores
- Não utilize pilhas e baterias recarregáveis

**CUIDADO!** Retire o plástico protetor da bateria **antes** de usar o acionador.



Importado e distribuído por: **DANI CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA**  
CNPJ.: 63.023.006/0001-02 - SAC: +55 (11) 3933-8888  
Rua Maestro Gabriel Migliori, 166 - Bairro do Limão - São Paulo - SP - CEP: 02712-140 - Brasil  
Validade Indeterminada - Fabricado na China - Garantia 6 meses - Defeitos de Fabricação  
Composição: Polímeros, Materiais não Ferrosos, Componentes Eletrônicos

### **Especificações**

Alcance entre o acionador e a campainha:  
até 50m em áreas livres

Alimentação da Campainha:  
3 pilhas de 1,5V tipo AA **alcalinas** ( não inclusas )

Acionador: 1 bateria de 12V tipo A23 (inclusa)  
em cada Acionador

**Produto homologado  
pela ANATEL**

**Identificação no produto**



**ATENÇÃO:**

Contém Bateria  
Descartar apenas  
em local apropriado



### **Termo de Garantia**

- Este produto é garantido pelo prazo de 06 meses a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra contra defeitos de fabricação. Tentativas de conserto ou alterações no circuito interno do aparelho, por pessoas não autorizadas ou por uso indevido, fazem com que a garantia seja cancelada. O produto que apresentar defeito de fabricação deverá ser trocado no local onde foi adquirido conforme o período determinado pelo Estabelecimento. Juntamente com a Nota Fiscal de compra (ou cópia), após este período e estando no prazo de 06 meses, o produto deverá ser encaminhado a nossa Assistência Técnica (veja endereço em nosso site) juntamente com a Nota Fiscal de compra (ou cópia) ficando por conta do cliente os custos de envio (ida e volta), bem como os custos de Seguro, embalagem, ou qualquer outro custo incidente no transporte do produto. • Esta garantia não cobre problemas causados por falta de cuidados ou manutenção do produto.
- Não estão cobertos por esta garantia componentes que se desgastam naturalmente como lâmpadas, fusíveis ou baterias. • Fora do período de garantia ou em caso de cancelamento da mesma, os custos dos reparos ficarão por conta do Cliente.