

Características:

O Modelo DNI 6022 é uma ótima opção em interruptor automático. Com ele pode-se ligar e desligar sistemas de iluminação através do movimento. Possui uma célula fotoelétrica que permite o ajuste para o funcionamento o tempo todo ou apenas a noite.

Instalação: É aconselhável ter conhecimentos básicos de eletricidade para efetuar a instalação desse produto.

Importante:

- Antes de iniciar a instalação, desligue a energia elétrica no local;
- Ideal para áreas internas e cobertas, recomendamos que proteja o sensor contra intempéries (Sol/Chuva);
- Não instale o sensor a menos de 60cm das luminárias.

1. Puxe o espelho frontal, com cuidado, separando do corpo do interruptor.

2. Emende os fios aos da rede elétrica, isole as emendas observando sua polaridade, seguindo o esquema ao lado. Use fita isolante de boa qualidade para sua segurança. Revise a ligação, erros podem danificar o aparelho e provocar curto-circuitos, além de invalidar a garantia;

3. Escolha o tempo que o sensor ficará aceso (vide especificações) posicione o "jumper" nos conectores correspondentes (veja figura ao lado).

4. Se desejar que o interruptor passe a funcionar apenas à noite, ligue a fotocélula, passando o "jumper" para a posição **LIG** (veja figura ao lado).

5. Verifique a instalação antes de prender o sensor na caixa 4x2". Após instalado Ligue a chave geral ou disjuntor, aguarde aprox. dois minutos e teste o funcionamento.

Termo de Garantia • Este produto é garantido pelo prazo de 06 meses a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra contra defeitos de fabricação. Tentativas de conserto ou alterações no circuito interno do aparelho, por pessoas não autorizadas ou por uso indevido, fazem com que a garantia seja cancelada. O produto que apresentar defeito de fabricação deverá ser enviado à nossa Assistência Técnica; (veja endereço em nosso site), juntamente com a Nota Fiscal de compra (ou cópia), ficando por conta do cliente os custos de envio (ida e volta), bem como os custos de seguro, embalagem, ou qualquer outro custo incidente no transporte do produto • Esta garantia não cobre problemas causados por falta de cuidados ou manutenção do produto. • Não estão cobertos por esta garantia componentes que se desgastam naturalmente • Fora do período de garantia ou em caso de cancelamento da mesma, os custos dos reparos ficarão por conta do Cliente.

ESPECIFICAÇÕES

Instalação: em caixa padrão 4x2"

Voltagem/Freqüência: 127V / 220V - (50/60Hz)

Fusível de proteção: 6A

Ajuste de tempo: 1 ; 5 ou 8 minutos (aprox.)

Alcance frontal: 6m (aprox.) à 120°

Funciona com	Carga Máxima	Incandescente	Fluorescente	LED
Todos os tipos de lâmpadas	127V	800W	200W	500W
	220V	1200W	300W	800W

Elementos do interruptor:

Orifícios para prender o interruptor à caixa

Ajuste de fotocélula:

LIG - fotocélula ligada
DESL - fotocélula desligada
(regulagem de fábrica)

Ajuste de tempo:

- 8 minutos
 - 5 minutos
 - 1 minuto
 - T: 10 segundos (testes)
- Obs.: Os tempos são aproximados

Ajuste do botão:

- (-) Desligado
- (O) Automático
- (=) Ligado

Esquema de Ligação:

(*)

Em alguns casos, o Neutro poderá ser substituído pelo outro

fio Fase (Ex.: 220V em São Paulo)



ACESSE O SITE



Baixe o App do catálogo.

dni.com.br

@grupodni

Importado e Distribuído por: **DANI CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA**
CNPJ.: 63.023.006/0001-02 - SAC: +55 (11) 3933-2120 www.dni.com.br
Rua Maestro Gabriel Migliori, 166 - SP - Brasil - CEP: 02712-140
Validade Indeterminada - Fabricado na China - Garantia 6 meses defeitos de fabricação - Composição: Polímeros, Materiais Ferrosos e não Ferrosos e Componentes Eletrônicos