

# DNI 0410



www.dni.com.br

## SINALIZADOR ACÚSTICO DE FAROL ACESO - 12V

### Especificações Técnicas:



**Tensão de Funcionamento:**.....12Vdc  
**Som:**.....Bitonal  
**Terminais:**.....3  
**Suporte:**.....Sem Suporte

### Esquema de Ligação:

**31b:**.....Negativo via Interruptor de porta  
**30:**.....Ligar no Positivo das Lâmpadas dos Faróis  
**15:**.....Pós-chave de ignição 12V

### Funcionamento:

O acionamento do sinal sonoro vai ocorrer quando o pós-chave (15) for desligado e a porta do veículo aberta enviando negativo para o relé (31b)



Imagens meramente ilustrativas